

Systemvoraussetzungen dhs-Basic:

Für ein schnelles, sicheres und effizientes Arbeiten mit dhs-Basic sollten PC-Arbeitsplätze unsere empfohlenen Systemvoraussetzungen erfüllen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

Systemvoraussetzungen:	Minimal	Empfohlen
Betriebssystem:	• Windows 10 (64 bit)	
Betriebssystemrechte:	Lokale Administrationsrechte für jeden dhs-Basic Benutzer (nur für die Installation erforderlich)	
CPU:	<ul style="list-style-type: none"> • IBM-kompatibler PC • CPU Intel Core i3, 2,66 GHz 	<ul style="list-style-type: none"> • IBM-kompatibler PC • CPU Intel Core i7, 3,40 GHz
Arbeitsspeicher *1:	8 GB	16 GB
Grafikkarte *1, 2:	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 512 MB eigenem Speicher und eigenem Grafikprozessor • DirectX-Unterstützung • PCIExpress-Grafikkarte 	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 1 GB eigenem Speicher und eigenem Grafikprozessor • DirectX-Unterstützung • PCIExpress-Grafikkarte
Festplattengeschwindigkeit:	7200 rpm	SSD
Freier Festplattenspeicher:	2 GB	
Netzteil:	Min. 450 W	
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Bildpunkte	
Farbtiefe:	True Color, 32 Bit	
Schriftgröße:	Small fonts	
Freigegebener USB-Port:	• Betrieb dhs-MicroCam bzw. Digitalkamera	
USB Port:	<ul style="list-style-type: none"> • PCIExpress-USB-Karte mit externen USB-Port • USB 3.0 Schnittstelle (high powered) 	
DirectX:	Min. Versionsstand August 2009	
Dot NET Framework	<ul style="list-style-type: none"> • 3.51 SP1 • 4.5 • 4.6 • 4.61 	
Zusatzmodul PixelFerber Korngrößen:	Microsoft Excel 2013 oder 2016 (nur für Excel-Export)	
Update dhs-MicroCam 2022:	<ul style="list-style-type: none"> • PCIExpress-USB-Karte mit externen USB-Port • USB 2.0 Schnittstelle (high powered) 	
Hinweise:		
★1	Beim Einsatz von hochauflösenden Digitalkameras sind die Kamera-Spezifikationen des Herstellers zu beachten.	
★2	<u>Empfehlung:</u> Aktuelles Modell der Hersteller AMD oder Nvidia.	